

Схема сборки



Спецификация по деталям

спецификция по оставия						
Поз.	Кол., шт.	Название	h, мм	Размер габ., мм х мм		
1	1	Крышка нижняя	22	2000 x 1000		
2	1	Крышка средняя	10	1988 x 988		
3	1	Крышка верхняя	22	2000 x 1000		
4	1	Крышка наружная	22	1478 x 500		
5	1	Дно наружное	22	1422 x 414		
6	1	Царга	22	502 x 1740		
7	1	Переборка	22	454 x 414		
8	1	Полка	22	976 x 414		
9	1	Переборка	22	576 x 500		
10	1	Переборка	22	576 x 500		
11	1	Переборка	10	576 x 490		
12	1	Переборка	22	328 x 414		
13	1	Дверь наружная	16	496 x 370		
14	2	Фасад ящика наружный	16	496 x 184		
15	2	Дно ящика	16	384 x 460		
16	2	Задняя стенка ящика	16	90 x 460		
17	4	Боковины ящика	16	102 x 401		
18	4	Боковины ящика	16	102 x 401		
19	1	Переборка цоколя	22	100 x 1345		
20	1	Переборка цоколя	22	100 x 1345		

Поз.	Кол., шт.	Название	<i>h</i> , мм	Размер габ., мм х мм
21	1	Переборка цоколя	22	100 x 288
22	1	3/стенка	16	476 x 1422
23	1	Переборка верх	22	112 x 400
24	1	Переборка верх	22	112 x 400
25	1	Крышка наружная	22	400 x 434
26	1	Дно наружное	22	352 x 416
27	1	3/стенка	16	502 x 400
28	1	Переборка	22	476 x 416
29	1	Полка	16	352 x 416
30	1	Переборка	22	476 x 416
31	2	Фасад ящика наружный	16	394 x 184
32	2	Дно ящика	16	384 x 312
33	2	Задняя стенка ящика	16	90 x 312
34	2	Переборка цоколя	22	100 x 256
35	1	Переборка цоколя	22	100 x 352
36	1	Переборка цоколя	22	100 x 352
37	1	Переборка верх	22	112 x 400
38	1	Переборка верх	22	112 x 400

(2200 x 1820 x 774)

Спецификация расхода фурнитуры



Стол руководителя